

Un point de prélèvement dans la benne suffit pour déterminer la teneur en sclérotés du lot

FAUX

1 - Il ne sert à rien d'analyser un échantillon s'il n'est pas représentatif

2 - Multiplier les points de prélèvements permet de réduire l'incertitude associée à la mesure et donc le risque de prendre une mauvaise décision

3 - L'échantillon analysé doit être d'environ 1 kg

- > En-dessous d'un kilogramme, l'erreur d'échantillonnage devient trop importante.
- > L'analyse est visuelle.
- > La contamination est exprimée en g de sclérote par kg.
- > L'ergot fait partie des impuretés mesurées dans le cadre d'une détermination des impuretés des céréales (norme NF EN 15587)



Respecter a minima les préconisations de la norme NF V03-777 :
3 à 4 prélèvements élémentaires dans une benne.

